

Come ottenere gli esecutivi delle piastre inclinate

Nel caso di piastre inclinate occorre definire manualmente le mega-piastre da verificare:

1. *Definizione -> Selez.Quota ->* scegliere la quota alla quale passano una o più piastre (iniziale, finale o intermedia) :

per esempio nell'immagine si può scegliere la quota comune alle 2 piastre per definire i 2 perimetri esterni alla stessa quota

2. effettuare un clip Z per vedere la struttura in 3D



3. definire i perimetri esterni per ogni singola piastra inclinata passante per quella quota

