





# software per la progettazione



unioni in legno

# Guida all'import dati da progetto Edilus

Si riporta di seguito una breve guida all'import dei dati da un progetto strutturale eseguito con il software Edilus

# 1.1 Import da Edilus

Il numero di sollecitazioni (combinazioni di calcolo) è in generale molto elevato in un progetto Edilus.

La migliore soluzione è produrre in Edilus per le aste interessate al progetto delle connessioni i corrispondenti file delle sollecitazioni in formato **csv** (uno per ogni asta).

E' possibile effettuare una **multi-selezione** (selezionare primo e ultimo file tenendo premuto il tasto *shift*  $\uparrow$ ) per leggere contemporaneamente più file csv.

^	Nome	^
	ID_18256_Pilastro Legno 11_LVL2_SLU22	
	D_18256_Pilastro Legno 11_LVL2_SLU	-
	🕼 ID_21398_Trave Legno 18b-28b_LVL2_SLU	
	🕼 ID_18256_Pilastro Legno 11_LVL2_SLE	
i.	🗈 Pilastro Legno_6170_Pilastro Legno 4LVL2_Pilastro I	L
	🗈 Pilastro Legno_5919_Pilastro Legno 2LVL2_Pilastro I	
	🖬 Pilastro Legno 7_SLU	
	🗈 Pilastro Legno_2203_Pilastro Legno 25LVL2_Pilastro	
	Dilastro Legno_2227_Pilastro Legno 21LVL2_Pilastro	
	🗈 Pilastro Legno_7483_Pilastro Legno 17LVL2_Pilastro	
	🗈 Trave Legno_2203_Trave Legno 1-3LVL1_Trave Leg	n
	🚯 Trave_6808_Trave 31a-32aLVL1_Trave_6808_Trave 3	1
	🚯 Trave_6808_Trave 31a-32aLVL1_Trave_6808_Trave 3	1
	🚯 Trave Legno_6349_Trave Legno 31a-43aLVL1_Trave	I
	🗈 Trave Legno_6349_Trave Legno 31a-43aLVL1_Trave	I
	🗈 Pilastro Legno_2206_Pilastro Legno 2LVL1_Pilastro	L
	🚯 Trave Legno_2203_Trave Legno 1-3LVL1_Trave Leg	n
	🔝 Trave Legno_2204_Trave Legno 1-1aLVL1_Trave Leg	9
	Trave Legno_2205_Trave Legno 2-2aLVL1_Trave Leg	3 .,
~	<	

"Trave Legno\_2203\_Trave Legno 1-: 👻

file sollecitazioni (\*.csv,\*.

DOCUMEN	NTO: Calco	olo struttur	a con telai	in legno							
LIVELLO:	02 (Piano t	erra)									
PILASTRO	: 11										
ID: 18256											
MATERIA	E: LL GL24	h									
SOLLECITA	ZIONI CO	MBINATE a	llo SLU - Pi	lastro Legn	10						
Sezione	Sgm	Fz	Mx	Му	Fx	Fy	Mz	Combinaz	ione		
0	2,9	12087	-2112	-2587	-1686	-1432	136	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1
0	2,9	12087	-2112	-2587	1912	-1432	136	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1
0	2,9	12087	-2112	-2587	-1686	708	136	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1
0	2,9	12087	-2112	-2587	1912	708	136	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1
0	2,88	12082	-2044	-2584	-1683	-1389	122	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1
0	2,88	12082	-2044	-2584	1909	-1389	122	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1
0	2,88	12082	-2044	-2584	-1683	665	122	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1
0	2.88	12082	-2044	-2584	1909	665	122	Sezione P	iede:Carico	Permane	nte * 1

\$

esempio file csv Edilus

#### Note:

- l'elemento potrà essere individuato indifferentemente indicando l'ID o il numero identificativo dell'asta
- nei file csv NON sono contenute informazioni sulla sezione dell'elemento, che andrà quindi assegnata manualmente in fase di gestione della connessione

		info imp	or	t dati 🛛 🗙		
	a. sulle sezioni delle aste. nualmente nella definizione delle					
				ОК		
	dati trave			dati procetto		
	numero	2	<u></u>	parametri di stampa		
	nome	trave portata				
	descrizione	trave portata	unione 1 (unione trave - trave con c			
	classe materiale	GL24h		dati generali unione		
	alfa rifollam. [°]	0	dati unione			
	sezione			connettore (vite WT-T 6.		
	b [mm]	140		trave portante ()		
	h [mm]	240		Trave portata (trave portata)		
Ξ	geometria			dati ventica trave solaio		
	L [mm]	600		Carichi trave potata frave r		
	Rx [°]	0		calicii uave poltata (uave p		
Ξ	dati asta Edilus					
	asta spaz. num	1				
	estremo asta	iniziale				
	numero sez.	9				
	sigla sez.	travTetto-Rettangolare				
Ŧ	nodo 3D in.	134				
Đ	nodo 3D fin.	126				
	verifica trave solaio	Atipo input carichi				

# NOTA:

per consentire la composizione delle sollecitazioni tra 2 o più aste è necessario che le aste abbiano lo stesso numero di sollecitazioni combinate e nello stesso ordine.

Il programma provvede automaticamente a creare una copia "ordinata" del file in cui le sollecitazioni sono ordinate per descrizione in modo da essere compatibili per le combinazioni con altre aste.

#### Nome

ID_106075_Trave Legno 8-10_LVL1_SLU.CSV
🖺 ID_106075_Trave Legno 8-10_LVL1_SLU_ordinato.CSV
🖏 ID_106078_Trave Legno 8-10_LVL1_SLU.CSV
🖺 ID_106078_Trave Legno 8-10_LVL1_SLU_ordinato.CSV
冯 ID_106079_Trave Legno 6-8_LVL1_SLU.CSV
🖺 ID_106079_Trave Legno 6-8_LVL1_SLU_ordinato.CSV
🖺 ID_106081_Pilastro Legno 8_LVL1_SLU.CSV
🖏 ID_106081_Pilastro Legno 8_LVL1_SLU_ordinato.CSV
冯 ID_106082_Trave Legno 6-8_LVL1_SLU.CSV
🖺 ID_106082_Trave Legno 6-8_LVL1_SLU_ordinato.CSV

# Test dei dati importati

Al termine della procedura di import dei dati è possibile (e consigliabile) effettuare un test indicando il numero di un'asta in legno presente nel progetto.

Automaticamente verranno caricati a video i dati relativi all'asta: geometria, materiale, carichi.

Un controllo a campione è sempre consigliato.

Oltre al numero dell'asta è possibile indicare anche l'estremo a cui fanno riferimento i carichi da visualizzare, se inziale o finale:



# 1. Utilizzo dei dati importati nella progettazione delle unioni

I dati importati posso essere usati in qualsiasi momento nella progettazione delle unioni seguendo una semplice procedura:

# TRAVE-TRAVE -PIEDE COLONNA + TRAVE-COLONNA -BASE (legno-legno/acciaio.legno) S A Ø Ð **3**) **1**) 0 0 0 ø a **a** a . . . Tabella connettor via Mix? classe a 769.4308 , -475.6800 , 0.0000 SNAP OFF GRID OFF ORTHO OFF OSNAP OFF 938.3297 , 496.0259 , 0.0000 SNAP OFF GRID OFF ORTHO OFF OSNAP OFF

# Scegliere la tipologia di unione che si vuole progettare

### Assegnare all'elemento sollecitante il numero dell'asta nel progetto Edilus

- Selezionare dal menu 'oggetti' dell'unione l'asta in legno le cui sollecitazioni sono usate per la verifica della connessione. In generale si tratta dell'unico elemento in legno presente oppure di quello portato (es. nelle connessioni trave-trave in legno)
- Indicare il numero dell'asta nel progetto Edilus e l'estremo di riferimento

	ri fininî	200				
	geometria					
	L [mm]	600				
	Rx [°]	0				
	Rz [°]	0				
⊡	dati asta Edilus					
	asta spaz. num	1-1a				
	estremo asta	iniziale				
	numero sez.	0				
	sigla sez.					
Ð	nodo 3D in.	0				
Ð	nodo 3D fin.	0				
verifica trave solaio/tipo input carichi						
	tipo input carichi	diretto				
Ξ	opzioni carichi					
	sist. riferimento	locale asta				
	Vx	completa				



Se i dati sono stati caricati correttamente compariranno in automatico a video i dati dell'asta.

# Carichi

E' possibile visualizzare i carichi importati selezionando la voce 'carichi *elemento*' nel menu ad albero.

Per selezionare la combinazione di sollecitazioni desiderata -> 'sel. Combinazione'

Carichi trave		dati progetto	
numero combinazioni stampa carichi sel. combinazione descrizione comb.	27 SI 1) Solo Permanenti 1) Solo Permanenti	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
attiva durata carico min. tipo di combinaz. Vx [kN] Vy [kN] N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mt [kNm]	SI permanente SLU fondam. 0 -0.05 -3.96 0 0 0 0	connettore flangia (connettore fl connettore trave (spinotto d6x50 colonna (colonna) trave (trave) Carichi carichi trave (trave)	

# 2. Verifica unione

La verifica dell'unione viene eseguita in automatico ad ogni modifica dei parametri geometrici e di carico, pertanto dopo l'import dei carichi si potrà modificare la geometria e i parametri della connessione in modo da ottenere la verifica positiva: VERIFICA INTERASSI E DISTANZE MINIME CONNETTORE TRAVE - TRAVE connettore trave - spinotto d6x120 : VERIFICA

VERIFICA DISTANZE E INTERASSI MINIMI FORI PIASTRE status verifica : VERIFICA

status verifica : VERIFICA

RIGIDEZZA ROTAZIONALE CONNESSIONE TRAVE krot = 129.32 kNm (= 12.93 tm vincolo interno trave : Rx )

VERIFICA UNIONE verifica connessione flangia : VERIFICA (coeff. sic. min = 3.71