





# software per la progettazione



unioni in legno

# Guida all'import dati da progetto Modest

Si riporta di seguito una breve guida all'import dei dati da un progetto strutturale eseguito con il software Modest

Viene riportata di seguito la procedura di import dati da un progetto Modest, articolata in 3 passaggi fondamentali:

- produzione file di stampa dei tabulati del progetto Modest
- import dei dati nel progetto unioni mediante lettura dei file dei tabulati
- utilizzo dei dati nella progettazione delle connessioni

# **1** Esempio di stampe Modest

Di seguito un esempio di stampe dei tabulati con i dati utili alla progettazione delle unioni in legno, che dovranno contenere le informazioni relative a :

#### archivio sezioni (facoltativo)

in alternativa informazioni sulle sezioni possono essere riportate in altre sezioni (es. dati verifiche aste). In ogni caso è possibile assegnare la sezione manualmente nella definizione delle caratteristiche dell'unione

#### archivio materiali (facoltativo)

in alternativa informazioni sui materiali possono essere riportate in altre sezioni (es. dati verifiche aste). In ogni caso è possibile assegnare il materiale direttamente in fase di definizione delle aste dell'unione

#### tabella nodi, fili fissi, quote (facoltativo)

serve unicamente ad individuare meglio l'asta nel modello 3D del progetto strutturale, ma il dato non entra mai in gioco nella verifica dell'unione

#### condizioni di carico (facoltativo - consigliato)

per la progettazione delle strutture in legno è importante conoscere la durata minima e la tipologia dei carichi che determinano le sollecitazioni di progetto.

Se questa informazione non è deducibile dalla tabella delle combinazioni di carico o da altro tabulato allora può essere utile avere informazioni sulle condizioni di carico che compongono le combinazioni di calcolo

#### combinazioni di calcolo (facoltativo - consigliato)

forniscono in generali informazioni utili ai fini della verifica delle unioni soprattutto in merito a durata e tipologia dei carichi a cui si riferiscono le sollecitazioni

#### sollecitazioni aste per OGNI combinazione di calcolo (fondamentale)

la verifica delle connessioni viene fatta sulle sollecitazioni locali dell'asta **per ogni singola combinazione di** calcolo.

Non è consigliabile effettuare questa verifica basandosi solo sull'inviluppo delle sollecitazioni perché:

- 1. non è in generale detto che tutte le sollecitazioni di inviluppo facciano riferimento alla stessa combinazione di calcolo (non sono quindi combinabili tra loro)
- 2. le verifiche delle membrature non considerano le stesse sollecitazioni che in generale partecipano alla verifica della connessione.

Nelle prime infatti presso/tenso-flessione sono separate dalle verifiche a taglio-torsione per cui non è detto che le sollecitazioni più gravose per la prima verifica siano quelle della stessa combinazione di calcolo della seconda.

Mentre nella verifica di una connessione entrano in gioco più sollecitazioni (es. sforzo normale – momento – taglio)

## 1.1 Dati di input

#### Geometria

#### Elenco nodi

Nodo	х	Y	Z	Imp.	Vn	Nodo	х	Y	Z	Imp.	Vn		Nodo	х	Y	z	Imp.	Vn
	<m></m>	<m></m>	<m></m>				<m></m>	<m></m>	<m></m>					<m></m>	<m></m>	<m></m>		
-34	3.35	4.00	3.71	2	1	-33	3.35	3.00	3.71	2	1		-32	3.35	2.00	3.71	2	1
-31	3.35	1.00	3.71	2	1	-30	6.70	4.00	2.50	1	1		-29	0.00	4.00	2.50	1	1
-28	6.70	3.00	2.50	1	1	-27	0.00	3.00	2.50	1	1		-26	6.70	2.00	2.50	1	1
-25	0.00	2.00	2.50	1	1	-24	6.70	1.00	2.50	1	1		-23	0.00	1.00	2.50	1	1
-22	7.20	4.00	2.32	1	1	-21	-0.50	4.00	2.32	1	1		-20	7.20	3.00	2.32	1	1
-19	-0.50	3.00	2.32	1	1	-18	7.20	2.00	2.32	1	1		-17	-0.50	2.00	2.32	1	1
-16	7.20	1.00	2.32	1	1	-15	-0.50	1.00	2.32	1	1		-14	6.90	5.20	0.00	0	1
-13	6.70	5.20	0.00	0	1	-12	3.35	5.20	0.00	0	1		-11	0.00	5.20	0.00	0	1
-10	-0.20	5.20	0.00	0	1	-9	6.90	5.00	0.00	0	1		-8	-0.20	5.00	0.00	0	1
-7	6.90	0.00	0.00	0	1	-6	-0.20	0.00	0.00	0	1		-5	6.90	-0.20	0.00	0	1
-4	6.70	-0.20	0.00	0	1	-3	3.35	-0.20	0.00	0	1		-2	0.00	-0.20	0.00	0	1
-1	-0.20	-0.20	0.00	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0	3		2	3.35	0.00	0.00	0	3
3	6.70	0.00	0.00	0	3	4	0.00	5.00	0.00	0	3		5	3.35	5.00	0.00	0	3
6	6.70	5.00	0.00	0	3	101	0.00	0.00	2.50	1	1		102	3.35	0.00	2.50	1	1
103	6.70	0.00	2.50	1	1	104	0.00	5.00	2.50	1	1		105	3.35	5.00	2.50	1	1
106	6.70	5.00	2.50	1	1	107	-0.50	0.00	2.32	1	1		108	7.20	0.00	2.32	1	1
109	-0.50	5.00	2.32	1	1	110	7.20	5.00	2.32	1	1		202	3.35	0.00	3.71	2	1
205	3.35	5.00	3.71	2	1							-						

#### Elenco materiali

Mat.	Comm.	P	Е	G		
		<dan mc=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		
1	Calcestruzzo	2500	300000.00	130000.00	0.1	1.000000E-05
5	Legname ad alta	840	170000.00	10600.00	0.39	4.00000E-06
	elasticità					

#### Elenco sezioni aste

Sez.	Comm.	Tipo	Mem.	Ver.	В	Н	Ma	С	Crit. C.I.	Crit. C.F.
					<cm></cm>	<cm></cm>				
1	Pilastro 14x32	R	Р	L	14.00	32.00	5	1		
2	Trave 14x24	R	Т	L	14.00	24.00	5	1		
3	Trave 12x24	R	Т	L	12.00	24.00	5	1		

#### Elenco aste

Asta	N1	N2	Sez.	Va	Par.	Rot.	FF	Dy1	Dy2	Dz1	Dz2	Kt
						<grad></grad>		<cm></cm>	<cm></cm>	<cm></cm>	<cm></cm>	<dan cmc=""></dan>
1	1	101	1	1		0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	102	1	1		0.00	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	102	202	1	1		0.00	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	103	1	1		0.00	77	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	104	1	1		0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	105	1	1		0.00	66	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	105	205	1	1		0.00	66	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	106	1	1		0.00	99	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	101	102	2	1		0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	102	103	2	1		0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	105	104	2	1		0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	106	105	2	1		0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	-23	101	2	1		0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	-25	-23	2	1		0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	

107	-27	-25	2	1	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	-29	-27	2	1	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	104	-29	2	1	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	103	-24	2	1	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### Carichi

#### Condizioni di carico elementari

CCE	Comm.	Мх	My	Mz	Јрх	Jpy	Jpz	Tipo CCE	Sic.	Var.
1	Permanenti strutturali	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1 D.M. 08 Permanenti strutturali	S	
2	Permanenti non strutturali	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2 D.M. 08 Permanenti non strutturali	S	
3	Accidentali da neve	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11 D.M. 08 Variabili Neve (a quota <= 1000 m s.l.m.)	S	В

#### Combinazioni delle cce

CC	Comm.	TCC	An.	Bk	1	2	3	FX	FΥ	S X	S Y
1	CC 1 - Amb. 1 (SLU S) S +X+0.3Y	SLV	L	Ν	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30
2	CC 2 - Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y	SLD	L	N	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30
3	CC 3 - Amb. 1 (SLU S) S +X-0.3Y	SLV	L	Ν	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30
4	CC 4 - Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y	SLD	L	N	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30

.....

# **1.2** Sollecitazioni combinate aste

Le sollecitazioni delle aste per ogni combinazione di carico possono essere stampate in formato rtf nella relazione oppure a parte in formato csv o txt.

Di seguito un esempio di dati delle sollecitazioni contenuti in un file csv :

	Α	В	C	D	E	F	G	н	I.	J
1	Asta	CC	TCC	х	N	Ту	Mz	Tz	My	Mx
2	(N1 N2)			<m></m>	<dan></dan>	<dan></dan>	<danm></danm>	<dan></dan>	<danm></danm>	<danm></danm>
3	101									
4	(101 102)	1	SLV	0.10	0.000	0.000	-0.000	-383.035	-2.813	4.950
5		1	SLV	1.12	0.000	0.000	-0.000	-452.701	-429.038	4.950
5		1	SND	0.10	0.000	0.000	-0.000	-1.051.460	15.975	-1.413
7		1	SND	1.12	0.000	0.000	-0.000	-1.121.130	-1.092.040	-1.413
В		2	SLD	0.10	0.000	0.000	-0.000	-366.141	-3.287	5.111

#### Esempio struttura file csv sollecitazioni aste

#### **IMPORTANTE**

Nell'impostare i parametri di stampa delle sollecitazioni assicurarsi di aver scelto di stampare i dati relativi alle COMBINAZIONI e non alle condizioni, e di non aver attivato la stampa dei soli minimi e massimi:

🖂 - 🔕 Relazione di calcolo 🕝		Immacini del proc	oetto Distantia	no di oslado
- Introduzione	Opzioni relazione di calcolo			×
🖶 🔲 📄 Geometria	Bisultati Elementi nuovattati			
E Canchi	Clement progectar			
- Criteri di progel	Tipo di stampa sollecitazioni	Combinazione CCE		~
🗉 🗐 📄 Verifiche	Somma componenti prive di	segno		
E-Computo arma	Scostamenti relativi con alte	za nelta		
Sintesi	postalitatili faalim curi ala	228 116108		
	Modalità di stampa risulta			
	Raggruppamento risultati pe Decentraria di una di	elemento		
	Stampa solo valori massimi			
	Ragguppa elementi bid	mensionali con lo stesso numero		
	Selezione			
		Elementi	Rise	atati
	Spostamenti nodi	ALL	ALI	
	Reazioni vincolari	ALL	ALL	
	Tensioni sul terrepo	ALL	A11	
	Periodini sta teneno			
	Sollecitazioni aste	ALL		·
	Sollecitazioni muti	ALL	ALI	-
	Sollecitazioni bidimensionali	ALL	ALI	
		N		
		18		OK Annulla Aiuto

# 2 Import dati

- Dopo aver prodotto il file di stampa con i dati del progetto Modest lanciare la procedura di import dati direttamente dalla toolbar del menu principale *"importa dati da progetto....."* 



E' possibile e consigliabile produrre in Modest 2 file differenti, per una migliore gestione della memoria:

- un file della relazione con tutti i dati utili ad eccezione delle sollecitazioni combinate per tutte le aste
- un file formato csv contenente tutte le sollecitazioni per tutte le aste e tutte le combinazioni di carico (carichi aste.csv)

	Imp	oorta dati esterni 🛛 Salva dati 🛛 Help on-lin	e	
		IMPORTA DATI DA STAMPE PROGETTO :		
Π	2	CDS	•	Attenzionel
		ProSAP	►	e la procedura di import dei dati avvenga corre
ş		EDILUS	•	ne che i dati importati siano corretti, effettuanc
r		SISMICAD		
E		IPERSPACE	•	trebbero infatti alterare i risultati.
		MODEST	•	Relazione completa o dati di input
		MasterSAP		Solo sollecitazioni aste per combinazioni
		ProgettoArchimede	•	

	А	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	
1	Asta	CC	TCC	х	N	Ту	Mz	Tz	My	Mx	
2	(N1 N2)			<m></m>	<dan></dan>	<dan></dan>	<danm></danm>	<dan></dan>	<danm></danm>	<danm></danm>	
3	101										
4	(101 102)	1	SLV	0.10	0.000	0.000	-0.000	-383.035	-2.813	4.950	
5		1	SLV	1.12	0.000	0.000	-0.000	-452.701	-429.038	4.950	
5		1	SND	0.10	0.000	0.000	-0.000	-1.051.460	15.975	-1.413	
7		1	SND	1.12	0.000	0.000	-0.000	-1.121.130	-1.092.040	-1.413	
В		2	SLD	0.10	0.000	0.000	-0.000	-366.141	-3.287	5.111	

Esempio struttura file csv sollecitazioni aste

In questo caso al termine della lettura del file rtf con tutti i dati di input verrà richiesto di procedere con la lettura delle sollecitazioni dal file csv:



Normalmente sono presenti le sollecitazioni per tutte le combinazioni di carichi (SLU, SLV, SLD, SLE...) ma la verifica di resistenza delle connessioni in legno, come le altre verifiche STR, in generale si effettua per le sole combinazioni di calcolo SLU e SLV.

Il programma quindi propone all'utente la scelta di quali combinazioni di calcolo considerare:

import sollecitazioni ×
Quali sollecitazioni vuoi importare per la verifica delle unioni in legno? - SI = solo sollecitazioni SLU e SLV (consigliata) - NO = tutte le sollecitazioni presenti
Sì No

# Test dei dati importati

Al termine della procedura di import dei dati è possibile (e consigliabile) effettuare un test indicando il numero di un'asta in legno presente nel progetto.

Automaticamente verranno caricati a video i dati relativi all'asta: geometria, materiale, carichi.

Un controllo a campione è sempre consigliato.

Oltre al numero dell'asta è possibile indicare anche l'estremo a cui fanno riferimento i carichi da visualizzare, se inziale o finale:



# Salva dati

Per rendere disponibili i dati importati effettuare il salvataggio e chiudere la maschera di import:



# 3 Utilizzo dei dati importati nella progettazione delle unioni

I dati importati posso essere usati in qualsiasi momento nella progettazione delle unioni seguendo una semplice procedura:



### Scegliere la tipologia di unione che si vuole progettare

# Assegnare all'elemento sollecitante il numero dell'asta nel progetto Modest

- Selezionare dal menu 'carichi' dell'unione l'asta in legno le cui sollecitazioni sono usate per la verifica della connessione. In generale si tratta dell'unico elemento in legno presente oppure di quello portato (es. nelle connessioni trave-trave in legno)
- Indicare il numero dell'asta nel progetto Modest e l'estremo di riferimento

	nome	colonna	
	descrizione	colonna	🖶 🗙 unione 1 (unione colonna base con bicc
	classe materiale	GL24h	····· 💷 dati generali unione
	alfa rifollam. [°]	90	parametri config. unione
Ξ	sezione		[] stampe, prescr. e note
	b [mm]	100	connettori/piastre/ancor.
	h [mm]	160	connettore lato h (vite M5x80)
Ξ	] geometria		Connettore lato b (vite MDX)
	L [mm]	600	
	Rx [°]	0	Dioceo dilectaggio
Ξ	dati asta Modest		(fondazione c.a.)
	asta spaz. num	101	🖃 🌌 Carichi
	tratto	1: nodi 122/101	carichi colonna (colonna)
	estremo asta	iniziale	
	numero sez.	3	
	sigla sez.	TRV L 10x16	
Ŧ	nodo 3D in.	122	
Ŧ	nodo 3D fin.	101	
	Importa cmb. SND	SI	

Se i dati sono stati caricati correttamente compariranno in automatico a video i dati dell'asta.



Altri 2 parametri sono importanti per l'import dei dati:

1. scelta del "tratto" ovvero la porzione di asta delimitata da 2 dei nodi in cui questa è scomposta:

	ri finint	100	🖉 trave 1 (trave 1)
Ξ	geometria		trave 1 (nave 1)
	L [mm]	600	Carichi
⊡	dati asta Modest		carichi trave 2 (trave 2)
	asta spaz. num	101	
	tratto	1: nodi 122/101 🔹	
	estremo asta	1: nodi 122/101	
	numero sez.	2: nodi 101/102	
	sigla sez.	3: nodi 102/103	
Ð	nodo 3D in.	4: nodi 103/104	
Ð	nodo 3D fin.	101	
	Importa cmb. SND	SI	

2. opzione per considerare o meno le sollecitazioni da combinazioni di calcolo di tipo SND (spettro non dissipativo):

⊡	dati asta Modest			
	asta spaz. num	101		
	tratto	2: nodi 101/102		
	estremo asta	iniziale		
	numero sez.	2		
	sigla sez.	TRV L 20x30		
Ŧ	nodo 3D in.	101		
Ŧ	nodo 3D fin.	102		
	Importa cmb. SND	SI		
🗆 enzieni ezriehi				

E' possibile verificare il numero di combinazioni importate dal menu carichi trave:

Ξ	Carichi trave 2		dati progetto
	numero combinazioni	33	
	stampa carichi	NO	
	num.max soll.stampe	30	🖃 🗙 unione 1 (unione legno-legno a 1 sup
	sel. combinazione	(1) Amb. 1 (SLU S) S Mt+)	😳 dati generali unione
Ξ	dati carico 1		parametri config. unione
	descrizione comb.	Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0	·····[=] stampe, prescr. e note
	attiva	SI	connettori/piastre/ancor.
	durata carico min.	istantaneo	connettore (bullone M12x41)
	tipo di combinaz.	eccez./sisma	trave 1 (trave 1)
Ð	fd/fk	0,67	trave 2 (trave 2)
	Vy [kN]	-3,83	Calichi trave 2 trave 2)
	N [kN]	0	
	Mx [kNm]	0,028	

La scelta se considerare o meno le sollecitazioni SND dipenderà da alcune considerazioni legate alla capacità dissipativa della connessione:

- se si progetta una connessione duttile (vedi dati generali unione)

	Dati generali unione	•	datı progetto
	descrizione	unione legno-legno a 1 su	🖙 🖶 parametri di stampa e dxf
	numero scheda tipo	1	
	numero	1	🖃 🗙 unione 1 (unione legno-legno a 1 super
	Parametri di calcolo		🧷 dati generali unione
	Norma	NTC 2018	parametri config. unione
	col. coef.parz.	A	····· [=] stampe, prescr. e note
	gM,sism	comb.fondam.	connettori/piastre/ancor.
	classe di servizio	1	connettore (bullone M12x418)
	duttilità richiesta	duttile	trave I (trave 1)
		ia	trave 2 (trave 2)

e la verifica risulta soddisfatta (vedi report di verifica a video)

- verif. duttilità :	VERIFICA	duttile
Dettagli verifiche :		

allora si possono ignorare le sollecitazioni SND, se il fattore di comportamento q adottato per il calcolo dell'intera struttura nel progetto Modest non è > 3

- negli altri casi è preferibile tener conto delle sollecitazioni SND

# Carichi

E' possibile visualizzare i carichi importati selezionando la voce 'carichi *elemento*' nel menu ad albero.

Per selezionare la combinazione di sollecitazioni desiderata -> 'sel. Combinazione'

	aggiungi comb. cario	:0			
E	Carichi colonna		dati progetto		
	numero combinazioni	9	parametri di stampa e dxf		
	stampa carichi	SI			
	num.max soll.stampe	30	unione 1 (unione colonna base con bi		
	sel. combinazione	(1) Comb. SLU A1 1	···· 💠 dati generali unione		
⊟	dati carico 1		parametri config. unione		
	descrizione comb.	Comb. SLU A1 1	[], stampe, prescr. e note		
	attiva	SI	connettori/piastre/ancor.		
	durata carico min.	media durata	connettore lato h (vite M5x80)		
	tipo di combinaz.	SLU fondam.	Connettore lato b (vite M5x80)		
Đ	fd/fk	0,67	blocchiere		
	Vx [kN]	0,437	colonna (colonna)		
	Vy [kN]	0,306	(fondazione c a )		
	N [kN]	3,883	Carichi		
	Mx [kNm]	0	🖉 carichi colonna (colonna)		
	My [kNm]	-0,755			
	Mt [kNm]	0.043			

# 4 Verifica unione

La verifica dell'unione viene eseguita in automatico ad ogni modifica dei parametri geometrici e di carico, pertanto dopo l'import dei carichi si potrà modificare la geometria e i parametri della connessione in modo da ottenere la verifica positiva:

2_x	. <u>q</u>				
1392.5499 , 415.6117 , 0.0	000	SNAP OFF	GRID OFF	OR1	
vermoa urstanze e m status verifica : VERIFIC	негазы шш А	מוק דוסד ווווו	SUR		
Verifica connessione : VERIFICA					
coeff. sicurezza minimo : <mark>3.762</mark>					
Verifica resistenza piastra:					
Vrx: 118   Vry: 307   Vr, piastra base: Vrx: 282   Vry: 217   Vr,	rif: 69 [kN] rif: 86 [kN]				